

Description : Un matériel de revêtement durable et décoratif pour parois et plafonds. Prétraiter avec une couche de peinture murale. De cette manière il suffit généralement d'appliquer 1 couche de peinture murale dans la couleur souhaitée comme couche de finition. Pour intérieur.

Utilisation : Les supports appropriés sont : le béton, le ciment et le plâtre, le placoplâtre, les panneaux fibreux ou d'aggloméré, le contreplaqué, les couches de peinture murale intactes, etc.

Caractéristiques :

- résistant aux chocs et indéformable
- Non irritant
- Facile à appliquer
- Particulièrement inflammable

ATTENTION :

Pour ce qui concerne le post-traitement/l'encollage à la colle pour Fibre de verre : Suivre les instructions d'utilisation accompagnant Finess Colle de Fibre de Verre.

APPLICATION

- Avec un cutter, coupez, dans le rouleau, les bandes souhaitées en tenant compte d'une sur-longueur de 5-10 cm.
- Sur le support, appliquez Finess Colle de Fibre de Verre sur une bonne largeur de bande, en utilisant pour ce faire un rouleau à poils longs.
- Pressez bien la Fibre de Verre dans la couche de colle et compressez encore une fois pendant l'application en utilisant, de préférence, une spatule en matière synthétique ou, éventuellement, un rouleau lisse en caoutchouc.
- Le long du plafond, d'une plinthe ou d'un encadrement, découper l'excédent de Fibre de Verre vous servant d'une règle en inox ou d'une spatule et d'un outil de coupe aiguisé.
- Collez la bande suivante de la même manière que la bande que vous venez de coller : bande contre bande de telle sorte que les bords des deux bandes se touchent.
- Dans les coins et les bords, prolonger l'encollage de 10 cm minimum. Afin d'obtenir un joint parfait et absolument vertical, la bande suivante doit s'appliquer par chevauchement. Couper ensuite les deux couches simultanément.
- Après séchage de Finess Colle de Fibre de Verre (après environ 18 heures), procéder à la finition en appliquant 1 ou 2 couches de Finess Peinture murale dans la couleur désirée.

PRÉPARATION DU SYSTÈME DE PEINTURE

Surface : La surface doit être porteuse, lisse, propre, sèche, exempte de graisse ou de poussière. Colmater trous et fissures au préalable. Éliminer ou réparer les couches de peinture écaillées et instables.

Plâtre neuf : Prétraiter avec Finess Primer Peinture Murale ou avec Finess Primer Transparent. Appliquer ensuite Finess Colle de Fibre de Verre.

Plâtre existant : Nettoyer avec un produit de dégraissage. Si le plâtre n'a pas encore été traité et que le support est très absorbant, celui-ci doit être prétraité avec Finess Primer Peinture Murale. Appliquer ensuite Finess Colle de Fibre de Verre.

Surfaces poudreuses : Nettoyer soigneusement à l'eau claire et laisser sécher. Commencer par prétraiter avec Finess Fixateur. Appliquer ensuite Finess Colle de Fibre de Verre.

Couches de peinture non-résistantes à l'eau : Laver à fond, jusqu'à ce que la surface ne libère plus de particules. Puis prétraiter avec Finess Fixateur. Appliquer ensuite Finess Colle de Fibre de Verre.

Béton : Éliminer minutieusement les dépôts de poussière avec une brosse. Prétraiter avec Finess Primer Peinture Murale. Appliquer ensuite Finess Colle de Fibre de Verre.

Béton cellulaire : Prétraiter avec une sous-couche spéciale. Appliquer ensuite une couche de plâtre. Après séchage, prétraiter avec Finess Primer Peinture Murale ou avec Finess Primer Transparent. Appliquer ensuite Finess Colle de Fibre de Verre.

Placoplâtre : Recouvrir les joints avec des bandes plâtrées et remplir avec un isolant pour joints. Après séchage, prétraiter avec Finess Primer Peinture Murale ou avec Finess Primer Transparent. Appliquer ensuite Finess Colle de Fibre de Verre.

MDF, aggloméré etc. : Dépoussiérer et isoler avec Finess Isolant. Appliquer ensuite Finess Colle de Fibre de Verre.

Couches de peinture porteuses : Nettoyer, poncer les couches de peinture lisses et ensuite dépoussiérer. Appliquer ensuite Finess Colle de Fibre de Verre.

Taches résistantes de nicotine, humidité, rouille ou suie : Lessiver avec de l'eau additionnée d'un produit dégraissant et bien laisser sécher. Commencer par isoler l'endroit concerné avec Finess Isolant. Appliquer ensuite Finess Colle de Fibre de Verre.

Généralités : Les défauts éventuels dans le rouleau sont visiblement marqués au moyen d'une bande de papier. Dans ce cas, la longueur du rouleau se trouve compensée. De tels défauts ne peuvent donner lieu à une réclamation. Avant d'encoller (lors de la coupe) rechercher les défauts éventuels du matériau.